

BRUKSANVISNING PROSJEKTOR



ENKELT – RASKT – RIKTIG

Plassering: KS-salen

1 KOBLE TIL HDMI

Sett i HDMI kabel
i projektoren.



PÅ/AV

Trykk på
på/av-knappen
øverst til høyre
i displayet.

2 START PROSJEKTOREN

Trykk på skjermen –
trykk **START**.
Projektoren starter
og teller ned.



Vent mens
projektoren
starter opp.

3 VELG KILDE

- 1 Trykk på **KILDER** nederst
i venstre hjørne.
- 2 Trykk på
VGA / HDMI – CUBBY 1.
- 3 Bildet vises på lerretet.



Tips!

Bruk Cubby 2 for
andre tilkoblinger
hvis du får beskjed
om det.

4 LYD

Juster lyden med
volumknappene
på høyre side
av skjermen.



ØVRE KNAPP

Skru opp lyden

NEDRE KNAPP

Skru ned lyden

5 AVSLUTT RIKTIG

- 1 Trykk på **PÅ/AV**-knappen øverst til høyre.
- 2 Velg: **Ja, avslutt alt.**
- 3 Projektoren og lyden slås av.



Viktig!

Velg **ALLTID**
«Ja, avslutt alt!»
før du forlater
rommet.



TAKK FOR AT DU BRYR DEG – OG HOLDER UTSTYRET RENT OG KLART TIL NESTE!

