

SLIK BRUKER DU KAFFETRAKTER BONAMAT (B5)



♥ Sammen skaper vi gode møteplasser ♥

📍 Plassering: Olivia / kjøkken u etg

KUN KOKEMALT KAFFE:

- 5 liter kaffe = **250 gr KOKEMALT KAFFE**
- Tar ca **12 minutter** å trakte.



TAPPEKRAN – VIKTIG!

Pass på at den **IKKE** er åpen når man trakter kaffe!

INNERLOKK

med blenderør.
Påse at det er
satt på plass
i beholderen.

BLÅ KNAPPER

lodrett som angir
mengde kaffe
fr 1–5 liter.

UTLØP

Kaffe strømmer
ut her.

VANNNIVÅ

Indikator
for antall
liter kaffe.

TAPPEKRAN

Åpnes ved å
føre håndtaket
forover.

PÅ/AV BRYTER

Hovedbryter for
maskinen.
(I av-posisjon
nede (0))

HÅNDTAK

Brukes for å
løfte/løsne
beholderen.

TAPPEKRAN

Åpnes ved å
føre håndtaket
forover.

STEG FOR STEG

1

Legg papirfilter i filterkurven, som settes i filterholder oppå beholder. Påse at innerlokket med blenderøret er satt på plass i beholderen.

2

Bruk KUN kokemalt kaffe. 5 l kaffe = 250 gr. Tar ca. 12 minutter å trakte.

3

Hell kaffe i kaffefilteret.

4

Sett traktetuten i riktig posisjon over lokket på filterholderen.

5

SLÅ PÅ OG START TRAKTING:
Sett PÅ/AV-bryteren i posisjon 1. Displayet lyser. Velg ønsket mengde med de blå valgtastene (1–5 liter). Valgt mengde vises/blinker i displayet. Dersom du justerer med pil ned/opp, trykk valgtast J for å starte. Et lydsignal bekrefter at traktningen har startet.
VIKTIG: Den røde knappen er STOPP - ikke start.

6

Etter traktning vil det fortsatt være litt vann igjen i kaffetrakten. La dette renne gjennom før filterholderen fjernes.

7

Rengjør beholder og øvrige deler etter bruk.

8 TØMMING AV MASKINEN

1

Slå av maskinen ved å trykke på på/av-bryteren (0).



2

Tapp ut kaffe med tappekranen.



**KJØR MASKINEN
UTEN KAFFE OG
TAPPES ETTER BRUK.**

VIKTIGE TIPS



Bruk KUN kokemalt kaffe.



Bytt papirfilter for hver trekking.



Kontroller vannnivået jevnlig.



Rengjør maskinen og beholderne etter hver bruk.

♥ TAKK!

Takk for at du bryr deg – og holder maskinen ren og klar til neste!